

CHAUVIN ARNOUX ENERGY 16, rue Georges Besse 92182 ANTONY Cedex - FRANCE

Tel. : (33) 01 75 60 10 30 • Fax : (33) 01 46 66 62 54

ULYS TTA, ULYS TT MODBUS ULYS TT M-BUS, ULYS TT ETHERNET

Compteur d'énergie triphasé 6A - 6A three phase energy counter





- GB USER MANUAL

ATTENTION! La mise en service de l'appareil, la configuration du raccordement et le plombage des caches bornes ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. L'arrivée en tension doit être interrompue avant toute action sur l'appareil.

M WARNING!

Device installation, wiring configuration and terminal cover sealing must be carried out only by qualified professional staff. Switch off the voltage before device installation.

BOITIER (mm)

SIZE (mm)



MODELES DISPONIBLES AVAILARI E MODELS

Modèle <i>Model</i>	Certifié MID MID certified	Port Port	Raccordements possibles (ex. 3.4.3=3phases,4fils,3TC) Available wirings (e.g. 3.4.3=3phases,4wires,3CTs)			Entree tarif <i>Tariff input</i>	Sorties SO SO outputs
			3.4.3	3.3.3	3.3.2		
TTA		10	•	•	•	•	2
TTA-M	-	IK					
TT M-BUS		MIDUC	•		•	-	1
TT-M M-BUS		M-B03	•			-	'
TT MODBUS			•	*	*	-	1
TT-M MODBUS	•	1(3403 1000003	•			-	
TT ETHERNET		ETHEDNET					1
TT-M ETHERNET		EIHERNEI	•				1

Le modèle avec le port IR n'a pas de communication integrée mais il peut être associé à un module de communication externe. Les compteurs partiels peuvent être remis à zero sur tous les modèles It is not provided the integrated communication for the model with IR port. In this case, an external communication module must be combined. In all device models partial counters are resettable

VUE D'ENSEMBLE OVERVIEW





PORT RS485 RS485 PORT

Le nort RS485 est disponible selon le modèle de l'appareil The RS485 port is available according to the device model.

Le port RS485 permet de gérer l'appareil par le protocole MODBUS RTU/ASCII. Pour le raccordement de l'appareil au reseau, installer une résistance de fin [RT=120...150 0] à côté du convertisseur RS485 et sur le dernier appareil connecté au réseau. La longeur maximale conseillée pour la connexion est 1200m à 9600 bips. Pour des longeurs supérieures il est conseillé une vitesse plus basse (bps), câble avec basse attenuation ou répéteur de signal. Se référer au schéma suivant. cté au réseau. La

The R5485 port allows to manage the device by MODBUS RTU/ASCII protocol. For device network connection, install a terminal resistance (RT=120..150 D) on the R5485 converter side and another one on the last device connected on the line. The maximum recommended distance for a connection is 1200m at 9400 bps. For longer distances, lower communication speed (bps), low-attenuation cables or signal repeaters are needed. Refer to the following scheme.



PORT M-BUS **M-BUS PORT**

Le port M-BUS est disponible selon le modèle de l'appareil. The M-BUS port is available according to the device model.

Le port M-BUS permet de gérer l'appareil par le protocole M-Bus. Entre le PC et le réseau M-Bus, il est nécessaire d'installer une interface master pour adapter le port RS232/USB au réseau. Le nombre maximum de modules connectables depend du type ctables depend du type d'interface master utilisée. Pour la connexion entre les appareils il est conseillé d'utiliser un cable blindé avec deux conducteurs torsadés. Se réfèrer au schéma suivant.

The M-BUS port allows to manage the device by M-BUS protocol. A master interface is required between PC and the M-Bus network to adapt RS232/USB port to network. The maximum number of devices to be connected can change according to the used master interface. For the connection among the different devices, use a cable with a twisted pair and a third wire. Refer to the following scheme



L'appareil peut communiquer si au moins 2 phases de tension lui sont connectées The device can communicate when at least 2 voltage phases are connected.

PORT ETHERNET

ETHERNET PORT

Le port ETHERNET est disponible selon le modèle de l'appareil. The ETHERNET port is available according to the instrument device.

Pour un gain de robustesse du réseau, installer la ferrite (fournie) sur le câble Ethernet à une distance maximum de 5 cm de l'appareil. Il faut s'assurer d'enrouler le câble Ethernet sur lui-même et de faire deux passages dans la ferrite. Le port ETHERNET permet de gérer L'appareil depuis n'importe quel PC connecté au reseau ETHERNET/Internet. Dans la barre d'adresse web du navigateur, il suffit de taper l'adresse par défaut 192.168.1.249 pour accéder aux pages web embarquées. Le Web

server permet deux niveaux d'accès, Administrateur pour l'accès complet aux fonctionnalités de l'appareil (ID Utilisateur: admin, Mot de passe: admin) et Utilisateur pour l'accès limité aux fonctionnalités de l'appareil.

Install the included ferrite on the Ethernet cable at a maximum 5 cm distance from the device. Make sure that the Ethernet cable

is rolled twice inside the ferrite. Is rolled twice inside the ferrite. The ETHERNET port gives the possibility to manage the device by any PC connected on the ETHERNET/Internet network. In the browser web address field type 192.168.1249, the device Web server will be displayed. Web server has been designed for two use user. password: user



2. LED vitesse de communication: ETEINT=10 Mbps, ALLUME=100 Mbps 3. LED activité de la laison: ALLUME=liaison ok, CLIGNOTANT=communication en cours

ENTREE TARIF TARIFF INPUT

L'entrée tarif est disponible selon le modèle de l'appareil

The tariff input is available according to the device model

- La gestion du tarif se fait par la connexion de dispositifs externes à l'entrée change Tarif. La gestion du changement de Tarif es
- crete ci dessous:

 Quand l'entrée tarif n'est soumise à aucune tension (0 V), l'appareil incrémente l'index de consommation "Tarif 1"
 Quand l'entrée tarif est soumise à une tension donnée (se référer à la section Caractéristiques techniques) l'appare incrémente l'index de consommation "Tarif 2"
- Note: Les index totaux ne sont pas affectés par le changement d'état de l'entrée change Tarif.
- The tariff management is carried out by connecting an external device to tariff input, which is providing a signal to the energy counter. The tariff signal is managed as follows: if the tariff input detects a voltage free signal (0 V), the device will increase the tariff 1 counters group if the tariff input detects a voltage free signal (0 V).
- if the tariff input detects a voltage signal (see section Technical features), the device will increase the tariff 2 counters group Note: Total

counter	ounters increase continuously regardless from the tariff input status.					
	Entrée change tarif / Tariff input voltage	Sélection mode Tarif / Selected tariff mode				
	0 V	Tarif 1				
	80 276 V	Tarif 2				

RACCORDEMENTS WIRING DIAGRAMS



SYMBOLES SUR LA FACE AVANT (EXEMPLE) SYMBOLS ON FRONT PANEL (EXAMPLE)





- B. Numéro de série C. Adresse secondaire pour le modèle M-BUS. Pour le modèle IR ou RS485 MODBUS: espace vide
- Pour le modèle ETHERNET: adresse MAC D Matrice de données Indice de protection
- F. Constante d'intégration (LED métrologique)
 G. Courant base (courant max)
- H. Température de fonctionnement
- I. Classe de precision
- Tension/fréquence nominale
- K. Type de connexion: ↓=3phases 4fils 3TC, _=3phases 3fils 3TC, ↓=3phases 3fils 2TC
- Symboles homologation MID (mod. D) M. Certificat d'approvation du type (mod. B)
- Si l'appareil est version NO MID, il v aura "Cl.1
- IEC 62053-21" au lieu de I, L et M.

B. Serial number

- C. Secondary address for M-BUS model. For IR or RS485 MODBUS model: field empty For ETHERNET model: MAC address
- D Data Matrix Protection class
- Meter constant (metrological LED) Base current (max current)
- H. Working temperature
- Accuracy class
- Nominal voltage/frequency
- MID approval symbols (mod. D) M. Type approval certification (mod. B)
- If the device is NO MID version. "Cl.1 IEC 62053-21" will be shown instead of I, L and M fields.
- SYMBOLES SUR L'AFFICHEUR SYMBOLS ON DISPLAY

Les symboles sur l'afficheur sont disponibles selon le modèle de l'appareil

The display symbols are available according to the device model

10			Partial counters
le		5 6 7	Etat de la sortie S0-1, S0-2
er e:			Legende: • = Standard ■ = Valeur bidirectionnelle (*) = Se référer à la section "Affichage de la valeur secondaire du compteur" Legende: • = Standard ■ = Bidirectional value (*) = Se référer à la section "Affichage de la valeur secondaire du compteur"
	16 ↔ CT8.88.88 € 15 ↔ O O O O 14 → O O O O O 13 → EAU FAS MKVAh I 12 → THZ PFHZ	Image: Complex	L'unité de mesure peut être affiché avec le multiplicateur k (kilo) ou M (Mega). Le compteur choisi automatiquement l multiplicateur selon le rapport TC programmé. Tous les paramètres disponibles sur l'afficheur de l'appareil sont indiqué dans la colonne "AFFICHEUR (IUSER)", selon le profil USER selectionné (1, 2, 3). Dans la colonne "PORT" sont indiqué tous le paramètres qui peuvent être disponibles: • sur le port IR quand un module de communication est associé à l'appareil modèle IR • sur le port RS485, M-BUS ou ETHERNET en cas d'appareil avec communication integrée (RS485 MODBUS, M-BUS, ETHERNET Les compteurs d'energie tarti 1/2, es sont pas disponibles sur le modèle ETHERNET. Tous les compteurs totals (Wh∑, varh∑, VAh∑) peuvent être associés à la sortie S0. En cas de 2 sorties S0 (modèle IR), il n'est
	F - FRANÇAIS	GB - ENGLISH	pas possible de programmer le même paramètre sur les deux. NOTE: en cas de raccordement 3 fils, les paramètres de tension phase-neutre, courant de neutre, puissance de phase, facteu
st	 Ordre des phases: Correct (123) incorrect (132) non défini (ex. une ou deux phases sont absentes) Valeur totale Numéro de la phase de la valeur Significations différentes selon l'information affichée: CT XXXX: valeur du rapport TC SELV: valeur secondaire affichée dans l'espace principal SELVP: page Programmation InFD: page Info Paramètres metrologiques corrompus [Code: XX]. Le compteur ne peut pas être utilisé et il doit être retourné au Fabricant 	 Phase sequence: Orrect [123] wrong [132] if not defined (e.g. one or more phases are missing) System value Value phase number Oliferent meanings according to the shown item: - CTXXX: CT ratio value SC: secondary value shown in the main area SEUP: Setup page InFO: Info page Merto lacial parameters corrupted (Code: XX). Useless counter, to return to the Manufacturer SC1 2 output active schure SC1 2 output active schure 	 de puissance de phase et tous les compteurs de phase ne seront pas disponibles. The measuring unit can be displayed with k (kilo) or M (Mega) multiplier. The used multiplier is automatically selected by th counter according to the set CT ratio. All the parameters available on the device display are shown in "DISPLAY (USER)" column according to the selected USER profile (1, 2, 3). The "PORT" column shows all the parameters available: on the R5489, M-BUS or ETHERNET port, in case of integrated communication module on the R5489, M-BUS or ETHERNET port, in case of integrated communication device (R5485 MODBUS, M-BUS, ETHERNET The 1/2 tariff energy counters are not available for the ETHERNET model. All the system energy counters (MF), varh5, V4h5] can be associated to S0 output. In case of 2 S0 outputs (IR model), it is not allowed to set the same counter for both outputs. NOTE: in case of 3 wire connection, phase-neutral voltages, neutral current, phase powers, phase power factors parameter and all phase counters are not available.
eil	7. Etat active de la communication 8. Page Programmation	7. Communication active status 8. Setun page	CALCUL POUR LES VALEURS DES COMPTEURS BALANCES
	9. Espace principal 10 Espace unité de mesure	9. Main area 10. Measuring unit area	BALANCE COUNTER VALUES CALCULATION
	11. Valeur du compteur partiel. Clignotant=compteur arrêté 12. Valeur du compteur partiel. Clignotant=compteur arrêté 13. Valeur du compteur balance 14. Valeur inductive 15. Valeur capacitive 16. Valeur de puissance ou énergie importée (→), exportée (←)	11. Partial counter value. Flashing=stopped counter 12. I or 2 tariff counter value 13. Balance counter value 14. Inductive value 15. Capacitive value 16. Imported (→), exported (←) energy or power value	COMPTEUR BALANCE BALANCE COUNTER FORMULE FORMULA kWh $[\rightarrow kWh T1] + [\rightarrow kWh T2] - [\leftarrow kWh T2]$ kWh $[\rightarrow kWh hind T1] - [(\leftarrow kWh hind T1] + [\rightarrow kWh T2] - [(\leftarrow kWh hind T2] + [(\leftarrow $

F - FRANÇAIS LED état de communication: CLIGNOTANT LENT=communication interne ok, ALLUME=allumage ou mise à jour en cours, CLIGNOTANT RAPIDE=erreur vication interne

1. Communication status LED: SLOW BLINKING=internal comm. ok,

ON=switching on or upgrading in progress, FAST BLINKING=internal progress, FAST BLINKING=internal comm.error 2. Communication speed LED: OFF=10 Mbps, 0N=100 Mbps 3. Link activity LED: 0N=link ok, BLINKING=link activity

GB - ENGLISH

MESURES

MEASUREMENTS

Les paramètres sont disponibles selon le modèle de l'appareil

	SYMBOLE UNITE DEMESURE AFFICHEUR (ICHEUR (US	USER)		
	SYMBOL	MEASURE UNIT	1	SPLAY (USE 2	R/ 3	PORT
VALEURS INSTANTANEES INSTANTANEOUS VALUES				2	5	
Tension de phase	V1. V2. V3	v	•			•
Phase voltage	•••••••••					
lension de ligne	V12, V23, V31	V	•			•
Tansian totala	•••		•••••	••••••		
System voltage	VΣ	V	•			•
Courant de phase						·····
Phase current	11, 12, 13	A				
Courant de neutre	INI					-
Neutral current	IN	A				
Courant total	12	٨				
System current	۰ <u>۲</u>					
Facteur de puissance de phase	PF1, PF2, PF3		•			•
Phase power factor						
Facteur de puissance total	PFΣ		•			•
Puissance active de phace	••••		• • • • • • • • • • • • •	•••••		
Phase active nower	P1, P2, P3	W				
Puissance active totale			_			
System active power	PΣ	W		-		
Puissance apparente de phase	C1 C2 C2	1/4		••••••		_
Phase apparent power	51, 52, 53	VA	-			
Puissance apparente totale	57	VA				
System apparent power		***				
Puissance réactive de phase	01.02.03	var				
Phase reactive power						
Puissance reactive totale	QΣ	var				
	••••			••••••		
Frequence	f	Hz	•			•
Ordre des nhases			• • • • • • • • • • • • •		•••••	
Phase sequence	CM / CCM		•	•	•	•
Direction puissance	\rightarrow					
Power direction	÷		•	•	•	_
DONNEES EN MEMOIRE						
RECORDED DATA						
Energie active de phase	11.12.13	Wh				
Phase active energy						
Energie active totale	Σ	Wh		● (→)		
System active energy			• • • • • • • • • • • • • •			
Phase ind and can annarent energy	L1, L2, L3	VAh				
Energie annarente ind, et can, totale	••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •			
System ind. and cap. apparent energy	Σ	VAh		● [→]		
Energie réactive ind. et cap. de phase			_	•••••		_
Phase ind. and cap. reactive energy	L1, L2, L3	varh				
Energie réactive ind. et cap. totale	7	vorh		• (>)		-
System ind. and cap. reactive energy	L	varn		● (→)		
Compteurs d'energie tarif 1/2 de phase	111213	Wh varh VAb				
Phase 1/2 tariff energy counters	L1, L2, L3	viii, varii, vAll				
Compteurs d'energie tarif 1/2 totale	Σ	Wh. varh. VAh			(Wb)	
System 1/2 tariff energy counters	-				- ()	
Compteurs partiels avec R.A.Z.	Σ	Wh, varh, VAh		• (->)	(Wh)	
Resenance partial energy counters	•••••••					
Energy halance	Σ	Wh, varh, VAh			(Wh)	

En cas de modèle ETHERNET, tous les paramètres peuvent être mémorisée

AUTRES INFORMATIONS	SYMBOLE	VALEUR/ETAT	AFFICHEUR (US		SER) ER) PORT	
UTHER INFORMATION	STMBUL	VALUE/STATUS	1	2	3	PURI
Tarif actuel Present tariff	т	1/2				٠
Valeurs secondaires Secondary values	SEC	0N/0FF	• [*]	• [*]	• [*]	٠
Rapport TC <i>CT ratio</i>	СТ	Valeur programmée Set value	•	•	•	•
Sur/sous tension Undervoltage/overvoltage	VOL, VUL	0N/0FF				•
Sur/sous courant Undercurrent/overcurrent	IOL, IUL	0N/0FF				•
Fréquence hors de plage Frequency out of range	f _{оит}	0N/0FF				•
Compteurs partiels Partial counters	PAR	START/STOP	•	•	•	•
Etat de la sortie S0-1, S0-2 S0-1, S0-2 output status	1_2_	Active/Not active	•	•	•	
Legende: •=Standard ==Valeur bidirectionnelle (*)=Se référer à la section "Affichage de la valeur secondaire du compteur"						



DEMARRER / ARRETER / METTRE A ZERO LES COMPTEURS PARTIELS HOW TO START / STOP / RESET PARTIAL COUNTERS

Fonction disponible seulement pour les pages des compteurs partiel

Feature available only on partial counter pag DEMARRER LE COMPTEUR PARTIEL AFFICHE HOW TO START DISPLAYED PARTIAL COUNTER



Dans les pages START?, STOP?, RESET?, les choix disponibles sont: Y=pour confirmer, N=pour annuler. Pour modifier appuyer

In START?, STOP?, RESET? pages, selectable items are: Y=to confirm, N=to cancel. To change item, press

Pour une exploitation simplifiée des données du compteur depuis l'écran, il est possible de paramétrer le produit en fonction du profil de l'utilisateur. En fonction du profil sélectionné lau nombre de trois le contenu d'informations disponible à l'écran sera plus ou moins éveloppé. Le tableau Mesures (page 1) reprend les données qui peuvent être visualisées à l'écran selon le profil sélectio For an easier description on display of the counter data, it is possible to customize the product according to a specific user profile The factor desire description of display of the control data, it is possible to content available on the display is more or less developed. Depending on the selected profile (three available), the information content available on the display is more or The table "Measurements" (page 1) shows all the parameters which can be displayed on the counter display according to the use profile previously set.

PROFIL UTILISATEUR USER PROFILE	CONTENU DU PROFIL PROFILE CONTENT	DONNEES ACCESSIBLES AVAILABLE DATA			
USER 1	Surveillance d'installations électriques et suivi des consommations Installation monitoring and consumptions monitoring	Toutes les grandeurs All electrical data			
USER 2	Suivi et identification des consommations actives, réactives et apparentes Monitoring of active, reactive and apparent consumptions	Toutes puissances et energies All powers and energies			
USER 3 Suivi et identification des consommations actives Puissances et energies active Monitoring of active consumptions Active powers and energies					
Le profil utilisateur par défaut est User 1. La modification du profil utilisateur se fait depuis les pages de Programmation 2.					

PARAMETRES DISPONIBLES EN CAS DE USER 1, 2, 3 PARAMETERS AVAILABLE FOR USER 1, 2, 3

Modifier une valeur/chiffre

Confirmer une valeur/chiffre

Sortir des pages Programmation 1/2

Start/stop the displayed partial counter

Reset the displayed partial counter value

arrer/arrêter le compteur partiel affiché

Mettre à zero la valeur du compteur partiel affiché

Change a value/digit

Confirm a value/diait

Exit Setup 1/2 pages

Test de l'afficheur

Display test

Pages Programmation 1/2

Pages Programmation 1/2 Setup 1/2 pages

Pages Programmation 1/2

Pages compteurs partiels

Pages compteurs partiels

Toutes les pages sauf la Program

Any page except for Setup 1/

Partial counters pages

Partial counters pages

Setup 1/2 pages

Setup 1/2 pages

Default User profile is User 1. User profile can be modified by the Setup 2 men

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Les caractéristiques techniques peuvent être différentes selon le modèle de l'appareil. Some technical features can change according to the device model.					
F - FRANÇAIS	GB - ENGLISH				
GENERAL	GENERAL				
Boîtier conforme à la norme	Housing in compliance with standard	DIN 43880			
Bornes conforme à la norme	Terminals in compliance with standard	EN 60999			
ALIMENTATION	POWER SUPPLY				
Auto alim., tension d'alim. du circuit de mesure	Power supplied from the voltage circuit	-			
Plage d'alimentation	Voltage range	3x230/4003x240/415 V ±20%			
Consommation max (chaque phase) des modèles IR et M-BUS	Maximum consumption (for each phase) for IR & M-BUS models	7,5 VA - 0,5 W			
Consommation maximum (chaque phase) des modèles RS485 MODBUS et ETHERNET	Maximum consumption (for each phase) for RS485 & ETHERNET models	3,5 VA - 1 W			
Charge TC (chaque phase)	CT burden (for each phase)	0,04 VA			
Fréquence nominale	Nominal frequency	50/60 Hz			
COURANT	CURRENT				
Courant maximum I _{max}	Maximum current I _{max}	6 A			
Courant de référence I _{mi} (I _k)	Reference current I _{rref} (I _s)	1A			
Courant de transition I	Transitional current I	50 mA			
Courant minimum I	Minimum current I	10 mA			
Courant de démarrage l.,	Starting current I.,	2 mA			
TRANSFORMATEUR COURANT ET FOND ECHELLE	CURRENT TRANSFORMER AND FSA				
Rapport TC minimum	Minimum CT ratio	1			
Rannort TC maximum	Maximum (T ratio				
Fond échalle programmable (ECA)	FCA amazammabla	1 or 5 A			
	rSA programmable	TOTSA			
	Accuracy Active of allow D is several in a with	EN 50/70 2 (MID)			
Energie active classe B conforme a la norme	Active en.class B in compliance with	EN 50470-3 (MID)			
Energie active classe i conforme a la norme	Active en.class 1 in compliance with	IEC 62053-21 (NU MID)			
Energia reactive classe 2 conforme a la norme	Reactive en. class 2 in compliance with	IEC 62053-23			
COMMUNICATION du modele R5485 MODBUS	COMMUNICATION for RS485 MODBUS mo	odel			
Conforme a la norme	In compliance with standard	EIA K5485			
Port isole	Isolated port	RS485			
Unit load	Unit load	1/8			
Protocoles	Protocols	MODBUS RTU/ASCII			
Vitesse de communication	Communication speed	30057600 bps			
COMMUNICATION du modèle M-BUS	COMMUNICATION for M-BUS model				
Conforme à la norme	In compliance with standard	IEC 13757-1-2-3			
Port isolé	Isolated port	M-BUS			
Unit load	Unit load	1			
Protocole	Protocol	M-BUS			
Vitesse de communication	Communication speed	3009600 bps			
COMMUNICATION du modèle ETHERNET	COMMUNICATION for ETHERNET model				
Conforme à la norme	In compliance with standard	IEEE 802.3			
Port isolé	Isolated port				
Protocoles	Protocols	MODBUS TCP, HTTP, NTP, DHCP			
Vitesse de communication	Communication speed	10/100 Mbps			
SORTIES SO	S0 OUTPUTS				
Optoisolés passives	Passive optoisolated	-			
Valeurs maximales du modèle IR (conforme à la norme IEC 62052-31)	Maximum values for IR model	250 V _{AC-DC} - 100 mA			
Valeurs maximales des modèles RS485, M-BUS, ETHERNET (conforme à la norme IEC 62053-31)	Max values for RS485, M-BUS, ETHERNET mod. (in compliance with IEC 62053-31)	27 V _{pc} - 27 mA			
Constante du compteur. L'unité de mesure (imp/kWh, imp/kvarh, imp/kVAh) change selon le compteur associé (kWh5 kvarh5 kVAh5)	Meter constant according to the set CT ratio. The measuring unit (imp/kWh, imp/kvarh, imp/kVAh) changes according to the assigned counter (kWh5 kvarh5	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$			

te compteur associe (kwinz, kvarnz, kvanz).	kVAh∑).	$\begin{array}{ccc} 1 & \rightarrow & \text{CT} = 6253124 \\ 0,1 & \rightarrow & \text{CT} = 312510000 \end{array}$	
Durée impulsion	Pulse length	50 ±2ms ON time min. 30 ±2ms OFF time	
ENTREE TARIF	TARIFF INPUT		
Optoisolé active	Active optoisolated	-	
Plage de tension pour la Tarif 2 (T2)	Voltage range for Tariff 2 (T2)	80276 V _{AC-DC}	
LED METROLOGIQUE	METROLOGICAL LED		
Constante du compteur	Meter constant	10000 imp/kWh	
DIAMETRE DU FIL POUR LES BORNES	WIRE DIAMETER FOR TERMINALS		
Bornes de mesure (A & V)	Measuring terminals (A & V)	1,5 6 mm²	
Bornes sorties S0 / tarif	S0 output / tariff terminals	0,14 2,5 mm ²	
SECURITE SELON EN 50470-1	SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1		
Indice de pollution	Pollution degree	2	
Indice de protection (EN 50470-1)	Protective class (EN 50470-1)	Ш	
Essai tension de choc	Pulse voltage test	1,2/50µs 6kV	
Test avec tension AC [EN 50470-3, 7.2]	AC voltage test (EN 50470-3, 7.2)	4 kV	
Resistance du boîtier au feu	Housing material flame resistance	UL 94 class VO	
CONDITIONS ENVIRONNEMENT	ENVIRONMENTAL CONDITIONS		
Environment mécanique	Mechanical environmental	M1	
Environment electromagnetique	Electromagnetic environmental	E2	
Température de fonctionnement	Operating temperature	-25°C +55°C	
Température de stockage	Storage temperature	-25°C +75°C	
Humidité relative (sans condensation)	Humidity (without condensation)	max 80%	
Amplitude des vibrations sinusoidales	Sinusoidal vibration amplitude	50 Hz ±0,075 mm	
Indice de protection en face avant (garantie seulement si l'installation est dans le tableau avec indice au moins IP51)	Protection degree - frontal part (granted only in case of installation in a cabinet with at least IP51 protection degree)	IP51	
Indice de protection des bornes	Protection degree - terminals	IP20	
UTILISATION A L'INTERIEUR	INTERNAL USE	-	

Instantané

Instantané

>3 s

nstantané

>3 s

>10 s

Instantane

Instantan

4

┙

▲ + ل

ا + ل

←↓ ▲

mation 1/2